



- Установка стеновых панелей:**
1. В продольном направлении панели между собой соединять саморезами 4,8x32 (по 2 на крепление) с шагом по высоте 300мм, см узел 1 лист 10.
 2. В углах панели соединять саморезами 4,8x32 с шагом по высоте 300мм и уголками 2x50x50 L=200мм - 6шт. по высоте панели, на саморезы 4,8x19 (по 6шт. на полку уголка), см узел 2 лист 10.
 3. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНТЕРМ 5x200мм.
 4. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморазжимными анкерными болтами L=150, Dm1=10, с шагом 600 мм возле каждой стойки в шахматном порядке

						К-10439-КМ		
Изм.	Кол-во	Лист	Док.	Подпись	Дата	Дачный дом 62.4м2		
						План этажа		
						ООО "Полиметалл-М"		