



Примечания.

1. Стеновые панели соединять м/у собой саморезами в соответствии с узлами Листа 10
2. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморазжимными анкерными болтами L=150, D_{min}=10, возле каждой стойки с приближением анкера к наружной или внутренней грани стены
3. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой Линотерм 10x150 мм

						00237-КМ				
						Заказчик ОАО "НИИПМ"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата	Гараж 3500x7000мм		Стадия	Лист	Листов
Менеджер		Кулызина							4	11
Инженер		Ночвай				А А wall1,wall2,wall3, torec		ООО "Полиметалл-М"		

Согласовано

Инв.? покл. Погр. и дата Взам. инв.?