



Установка стеновых панелей:

1. В узлах панели соединять саморезами 4,8x32 с шагом по высоте 300мм и уголками 45x45x1,5 L=190мм - 6шт. по высоте панели, на саморезы 4,8x19 (по 6шт. на полку уголка), см узлы лист 14КМ.
2. Все вертикальные стыки панелей уплотнить прокладкой ЛИНТЕРМ 4x200мм.
3. Нижние направляющие стеновых панелей крепить к фундаменту саморезными анкерными болтами L=150, D_{болт}=10, с шагом 600 мм возле каждой стойки в шахматном порядке

Изм.	Кол-ч	Лист	Док.	Подпись	Дата
Л-110-КМ (00145)					
"Шале - 100"					Стация
План этажа					Лист
ООО "Полиметалл-М"					Листов
11					